

# MODE OPÉRATOIRE

## POSE RAIDISSEUR DE LEVIER D'AÉROFREIN

- 1) Ajuster la pièce repère 2 sur la pièce repère 3 en respectant la cote de 220 du plan 09.06.002.
- 2) Souder la pièce repère 2 sur la pièce repère 3 en respectant les cotes de 16 du plan 09.06.002.
- 3) Positionner le raidisseur sur le fuselage par deux vis.
- 4) Pointer et percer le trou diamètre 4,2 (voir plan 09.06.003).
- 5) Agrandir le trou afin de passer l'écrou prisonnier de la plaquette support (plan 09.06.001) et reposer le raidisseur.
- 6) Percer les avant trous avec un foret de 1,5 et fixer la plaquette repère 1 du plan 09.06.002 par six vis à bois diamètre 3 longueur 10.
- 7) Fixer définitivement le raidisseur.
- 8) Et là ça devrait le faire.